


Matériel d'installation


Installation Hardware



x1
Base centrale
Base Stem




x2
Bras (a)
Arm(a)



x2
Support VESA
VESA Connector




x2
Clip
Clip



x2
Adaptateur
Adaptor



x1
Capuchon
Post Cap



4/5/6mm x1
Clés Allen
Hex Wrench



x10 (M4)




x10 (M5)

Gestion des câbles

Cable management

1

Retirez le serre-câble (A) du bras, passez le câble, installez-le.



Remove cable clip (A) from the arm, thread cables, install cable clip on the arm again.




Remarque : Ouvrez le serre-câble des deux côtés.
Note: Open cable clip two sides.

2

Glisser vers le haut de la butée plastique de la partie inférieure jusqu'à ce qu'elle se dégage puis retirez (A).

Placez les câbles dans le cache en plastique (B). Faites ensuite glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche (C).

Slide the plastic cover on the lower link upwards until it disengages, then remove (A). Put power and monitor cables into the plastic cover (B). Then slide the cover downwards until click into place (C).




Ajustement des bras

Arms Adjustments

Si vous sentez que l'angle de tangage est trop léger ou trop lâche lors du réglage du support, veuillez ajuster les vis.

If you feel the pitching angle is too tight or too loose when adjusting the mount, please adjust the screws.



Attention

Warning

• Assurez-vous de lire le manuel avant l'installation et de bien comprendre comment installer, si vous avez des questions, veuillez visiter notre site Web ou contacter le service après- vente sur rekt.fr.

If there is any confusion, please visit our website or contact our after-service team.

• Veuillez utiliser les outils fournis lors de l'installation. Il vaut mieux faire l'installation à deux personnes.

• Ce produit contient de petites pièces, gardez-les hors de portée des enfants.


• Please read this manual carefully and make sure fully understand it before installation.

If there is any confusion, please visit our website or contact our after-service team.

• Please use attached tools or relevant support tools during installation.

• This product contains small parts. Please keep them away from children.

REKT



MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS

EL-2V



Fixer le support à la surface de travail


Attache mount to work surface

Pour une installation sur le bord de la surface de travail :

Faites glisser la tige de base A contre le bord de la surface de travail et serrez complètement la vis de serrage B.



For installation on open edge of work surface:

Slide the base stem A against work surface edge and fully tighten clamp Screw B.





Assemblage des bras

Attache arm to the post



Installation de l'adaptateur

Adaptator Installation



- 1 Retirez les vis de l'adaptateur avec la clé hexagonale.


Remove the screws from the holder adapter by the hex wrench.

- 2 Comme le montre l'image, placez les accessoires sur le bras (a), serrez la vis.

As the picture shows, put the accessories at the arm(a), tighten the screw.

Installation du moniteur


Installing Monitor



- 1 Comme le montre l'image, installez le support VESA sur le moniteur. attention à laisser le clip coulissant vers le haut

As the picture shows, install VESA mount on monitor. Be careful to leave the slide clip upwards.

VESA :
75*75mm
100*100mm



- 2 Insérez le connecteur VESA dans la rainure, lorsque vous entendez un clic, cela signifie que vous avez terminé.

Insert the VESA connector into the groove, when heard a click sound means done.