





## Matériel d'installation

### Installation Hardware




## Gestion des câbles

### Cable management

**1**

Retirez le serre-câble (A) du bras, passez le câble, installez-le.

Remove cable clip (A) from the arm, thread cables, install cable clip on the arm again.




Remarque : Ouvrez le serre-câble des deux côtés.  
Note: Open cable clip two sides.

**2**

Glissez vers le haut de la butée plastique de la partie inférieur jusqu'à ce qu'elle se dégage puis retirez (A).

Placez les câbles dans le cache en plastique (B). Faites ensuite glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche (C).

Slide the plastic cover on the lower link upwards until it disengages, then remove (A). Put power and monitor cables into the plastic cover (B). Then slide the cover downwards until click into place (C).




## Ajustement des bras

### Arms Adjustments

Si vous sentez que l'angle de tangage est trop léger ou trop lâche lors du réglage du support, veuillez ajuster les vis.

If you feel the pitching angle is too tight or too loose when adjusting the mount, please adjust the screws.




## Attention

### Warning

- Assurez-vous de lire le manuel avant l'installation et de bien comprendre comment installer, si vous avez des questions, veuillez visiter notre site Web ou contacter le service après-vente sur rekt.fr.  
If there is any confusion, please visit our website or contact our after-service team.
- Veuillez utiliser les outils fournis lors de l'installation. Il vaut mieux faire l'installation à deux personnes.
- Ce produit contient de petites pièces, gardez-les hors de portée des enfants.

- Please read this manual carefully and make sure fully understand it before installation.  
If there is any confusion, please visit our website or contact our after-service team.
- Please use attached tools or relevant support tools during installation.
- This product contains small parts. Please keep them away from children.

# REKT



MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS

# OB-2 MASTER



## Fixer le support à la surface de travail


Attache mount to work surface

Pour une installation sur le bord de la surface de travail :

Faites glisser la tige de base A contre le bord de la surface de travail et serrez complètement la vis de serrage B.


For installation on open edge of work surface:

Slide the base stem A against work surface edge and fully tighten clamp Screw B.



## Fixer le bras à la barre centrale

Attache arm to the post



Comme le montre l'image: placez le Clip → Bras(α) → Clip → Bras(β) → Connecteur Parallèle sur la barre centrale, recouvrir du bouchon et serrez les vis.

As the picture shows: put the Clip → Arm(α) → Clip → Arm(β) → Parallel Connector into the Pole cover the Post Cap, then, tighten the screw.

## Installation du support de microphone


Installing Microphone Holder

Placez le bras principal du microphone dans le trou intérieur du connecteur parallèle, serrez la vis qui se trouve derrière le connecteur parallèle.

Place the microphone main stand at the inside hole of the parallel connector, tighten the screw which is at behind of the parallel connector.

## Installation du support de téléphone

Installing Mobilephone Holder



**a** Installez d'abord la rotule universelle sur le bras puis installez le support de téléphone.


Install the universal ball head at the arm(β) at first, then install the phone holder.

**b** Si vous souhaitez utiliser une hauteur de plus élevée, vous pouvez installer la tige d'extension entre la rotule universelle et le support de téléphone.

If you want to get taller height-using, you could install the extension rod between the universal ball head and the phone holder.

## Installation du support de tablette

Installing Tablet Holder



**1** Retirez les vis de l'adaptateur de support à l'aide de la clé hexagonale.

Remove the screws from the holder adapter by the hex wrench.

**2** Comme le montre l'image, utilisez la clé hexagonale pour retirer les vis sur le bras (β).


As the picture shows, use the hex wrench to remove screws on arm(β).

**3** Comme le montre l'image, placez les accessoires sur le bras séparé, remettez la vis puis serrez-la.

As the picture shows, put the accessories at the apated arm, put the screw back then tighten it.

## Installation du moniteur

Installing Monitor



**1** Comme le montre l'image, installez le support VESA sur le moniteur. attention à laisser le clip coulissant vers le haut

As the picture shows, install VESA mount on monitor. Be careful to leave the slide clip upwards.


VESA :  
75\*75mm  
100\*100mm

**2** Insérez le connecteur VESA dans la rainure, lorsque vous entendez un clic, cela signifie que vous avez terminé.

Insert the VESA connector into the groove, when heard a click sound means done.

## Installation du ring light

Installing Ring Fill Light



**a** Installez d'abord la rotule universelle sur le bras(β), puis installez le ring light.

Install the universal ball head at the arm(β) at first, then install the ring fill light.

**b** Si vous souhaitez augmenter la hauteur, vous pouvez installer la tige d'extension entre la rotule universelle et le ring light.

If you want to get taller height-using, you could install the ring fill light.

## Installation de l'adaptateur

Adaptator Installation



**1** Retirez les vis de l'adaptateur avec la clé hexagonale.


Remove the screws from the holder adapter by the hex wrench.

**2** Comme le montre l'image, placez les accessoires sur le bras(α), serrez la vis.

As the picture shows, put the accessories at the arm(α), tighten the screw.

## Installation de l'adaptateur laptop

Installing Laptop Plate



Insérez la plaque pour ordinateur portable dans la rainure, lorsque vous entendez un clic, cela signifie que vous avez terminé.

Insert the Laptop Plate into the groove, when heard a click sound means done.

**⚠** Remarque : si vous souhaitez réduire la hauteur, veuillez d'abord détacher le support de bras(A), puis insérez le bras comme sur l'image.

Note: If you would like to lower the height, kindly please detach the arm bracket firstly(A), Then insert arm as picture.